

Le carrelage terminé, le carreleur doit vous livrer un carrelage exempt de toutes souillures.

CONSEILS

Une fois réceptionné, protégez votre carrelage (les corps de métier suivants ne respecteront peut-être pas le travail du carreleur) soit en le couvrant de sciures de bois, soit par un film PVC (visqueen) ou tout autre moyen (par exemple cire pour les terres cuites).

Plusieurs sortes de carreaux ne risquent pas grand chose (grès cérame fin vitrifié, les polis, les émaillés et les porcelainés). Bref, tous les carreaux dont le coefficient d'absorption se rapproche de zéro. Si votre carreau est taché, utilisez le produit solvant qui s'accorde avec le produit tachant. Le mieux est de contacter votre fournisseur, qui dispose de produits de nettoyage adaptés aux problèmes de taches que vous devez faire disparaître. HG SYSTEMS offre une gamme archi complète de produits de protection, de nettoyage et d'entretien pour tous types de revêtements de sols.



HG

LE CAS LE PLUS COURANT

Après coulage, lorsque votre surface carrelée est devenue sèche, un voile blanchâtre peut apparaître sur la surface. Ne vous inquiétez pas, cela est dû à un excès de laitance ou un film formé par du salpêtre. Des produits HG extrêmement performants existent pour résoudre ce banal problème. Pour le nettoyage et l'entretien courant de vos carrelages, tous les carreaux, repris en 1-2-3-4 dans notre rubrique page 3, c'est-à-dire ceux dont le coefficient d'absorption approche le zéro, ne nécessitent en fait qu'un dépoussiérage par serpillière humide (ce n'est pas pour cela que vous ne devez pas utiliser de savon, mais n'oubliez pas qu'un excès de savon insuffisamment rincé, laisse des traces de pas sur votre surface carrelée, ceci à l'attention des maniaques de la propreté).

Pour ce qui est des carreaux plus poreux, référez-vous aux conseils du fabricant surtout s'il s'agit de " terres cuites ".

1. Pierres naturelles

Celles-ci **doivent absolument** être protégées jusqu'à l'aménagement définitif de votre bâtiment. Des produits de nettoyage et de traitement existent également (HG) mais sont parfois différents de ceux employés pour la céramique.

2. Pierres de Bourgogne

1^{er} conseil de pose

Ces dalles doivent **absolument** être posées au **ciment blanc**.

2^e conseil

Lors de la pose, essuyez immédiatement, avec une éponge mouillée et propre, l'excédent de barbotine qui serait remonté entre les joints.

3^e conseil

Lavez la dalle à l'eau propre au fur et à mesure de la pose pour éviter toutes souillures de ciment.

4^e conseil

Entretien : pendant les 6 premières semaines, lavez seulement avec un peu d'eau pure. **L'emploi de détergent est à proscrire**. Ils détruisent la protection naturelle de la pierre, le **calcin**. Les meilleurs résultats

pour le nettoyage sont obtenus avec le **véritable savon de Marseille en copeaux**, mais à rincer abondamment à l'eau claire afin de prévenir le film gras.

3. Terrasses

Un petit mot sur les terrasses et le gel :

1^{er} Utilisez toujours des carreaux ou des pierres **garanti ingélifs**.

2^e **Drainez** au maximum et **désolidarisez**. Pour ce faire, **Schlüter Systems** a développé un programme extrêmement performant. Consultez-nous, nous disposons et mettons à votre disposition nos conseils et fiches techniques pour vous faire réussir durablement votre terrasse.



3^e Si votre terrasse est fort importante, prévoyez en suffisance des dilatations car une surface carrelée en terrasse varie en Belgique, de +60 °C à -20 °C. Imaginez donc les tensions que les carrelages subissent et aidez-les à les absorber.

Schlüter
Systems

Une terrasse carrelée, avec les dilatations, fractionnements et désolidarisations nécessaires, coûtera, certes assez cher mais de toute façon beaucoup moins cher que d'arracher le tout après quelques années (suivant rigueur de l'hiver) et de recommencer suivant les règles de l'art.

